

ВНИМАНИЕ!

Использование домкрата без надлежащей смазки может привести к ухудшению его производительности и повреждению домкрата. Домкрат не является самосмазывающимся механизмом, проверяйте домкрат перед использованием и при необходимости смазывайте. После очистки от грязи, смажьте домкрат с помощью проникающего масла, силиконового или тефлонового спрея в следующих указанных местах:

Рейка домкрата: держите переднюю и заднюю сторону рейки домкрата слегка смазанной. В противном случае домкрат будет заклинивать и чрезмерно изнашиваться.

Ось: не смазанная ось может привести к преждевременному износу ручки домкрата

Пружины: держите пружины смазанными, сохраняйте их от ржавчины и грязи. Ржавые и грязные пружины не способны двигать штыри.

Страховочный болт: не смазанный болт может преждевременно изнашиваться.

Подвижные штыри: держите штыри смазанными, сохраняйте их от ржавчины и грязи. Ржавые и грязные штыри не смогут корректно работать и фиксировать домкрат.

Важно: не используйте для смазки моторное и трансмиссионное масло!

